

## Détails du produit:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Article n °                 | SGHY138   |
| Matériel                    | matériau de verre clair   |
| Processus                   | Pressé machine  |
| Les échantillons de temps   | 1. 5 jours si à la sortie en forme et la taille du verre.<br>2. 15 jours si besoin d'une nouvelle forme ou la taille du verre.  |
| Emballage                   | Emballage normal, 72pcs dans carton d'exportation, le carton avec du carton diviseur  |
| Capacité de produit         | 500000 ~ 1.000.000 pièces par mois  |
| Délai de livraison          | Dans les 35 jours après l'échantillon et de l'ordre confirmé  |
| Conditions de paiement      | Dépôt de 30% par T / T à l'avance et l'équilibre contre la copie de B / L   |
| Expédition                  | Par la mer, par avion, par Express et votre agent d'expédition est acceptable   |
| Caractéristiques du produit | 1. Est la machine avec une haute qualité<br>2. Convient pour utilisé à l'église, la maison ,, etc.<br>3. Il est respectueux de l'environnement.<br>4. rencontrent CE & amp; Test de la FDA  |
| Pour vos choix              | 1. Différents modèles et tailles pour le choix.<br>2. Tout couleur peinte, le gel, la galvanoplastie, la transformation modèle de sculpteur de laser;<br>3. Forfait spécial comme pellicule rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte cadeau blanche, etc.<br>4. Nous avons des travailleurs exclusifs pour le contrôle de la qualité.<br>5. Nous avons atelier professionnel et un entrepôt pour assurer le délai de livraison |

## Photo produit:





**Produits associés:**



[bougeoir en verre](#)



[verre bougie jar](#)

**Société Show:**



Usine Show:



## Machine pressed



### Comment utiliser:

1. Utilisez-le sous la direction des adultes.
2. Avant l'utilisation propre ou lavé avec de l'eau bouillante lavage.
3. Ne pas toucher le bord de verre, essayez le fond ou sa poignée.

### Remarque:

1. Afin d'éviter les blessures à la main de votre enfant, se il vous plaît mettre dans l'endroit où ils sont incapables de répondre.
2. Évitez de chutes, chocs et la force de l'impact.
3. Ne pas appliquer à micro-ondes.
4. Afin d'éviter sa rupture, ne est pas en contact direct avec la flamme.

Pour plus [bougeoir en verre](#) ou toute la verrerie

se il vous plaît visitez notre site Web: <http://www.okcandle.com/>

Ou ici peut aider à vous en savez plus sur nous: [FAQ](#)